



回路図 CIRCUIT CHART

スピンドルモーター 電気配線図

① インバーターを使用しない場合




② インバーターを使用する場合



- 注) 1, インバーターを使用される場合は、スピンドルモーターの定格出力、定格電流値の設定を実施後運転して下さい。
 2, スピンドルモーター回転速度制御範囲
 A, ギア無しタイプ.....40~90Hz
 B, ギア付きタイプ.....40~60Hz
 3, 配線は付属しておりません。お客様にて準備して下さい。

高速スピンドルモーター 電気配線図



- 注) 1, 高速スピンドルモーターは必ずインバーターに接続して使用して下さい。三相交流電源に直接接続されますとモーターは焼損してしまいます。ご注意下さい。
 2, 配線は付属しておりません。お客様にて準備して下さい。

会社案内

特殊事例

スピンドルモーター

スタンダードシリーズ

タップユニット

ドリルユニット

メカトロシリーズ

オプション

外形・寸法図

技術資料